

住警器自主檢查維護方式



按測試鈕



擦拭保持清潔

必要時換電池

定期測試



HOME SAFE



- ◆平時檢查：定期(每個月1次)或外出3天以上時，按測試鈕確認警報器是否正常動作。
- ◆平時維護：偵測孔明顯附著髒污時，恐造成無法感知火災，應擦拭保持清潔。

電池種類及更換方式



鋰電池

- 電池壽命較長
- 通常約10年(依各廠牌型式與測試頻率而不同)
- 電池耗盡建議汰換住警器



鹼性電池

- 電池壽命較短
- 至少3年
- 電池耗盡須更換電池

- ◆住警器電池快沒電時，會發生「嗶」的一定間隔的短促音，且警報燈會閃爍，代表要更換新的電池。
- ◆為避免住警器本體劣化而影響到功能，建議安裝超過10年就必須更換新品。
- ◆如遇有使用上的任何問題，應循住警器本體或說明書所附產品服務專線確認故障原因並予以排除，以確保性能堪用。